

Bedienungsanleitung



Countdown-Timer

Stand: 04.03.2021

Vor Beginn aller Arbeiten Bedienungsanleitung lesen!

Pfalz Tec GmbH

Erligheimer Ring 9
02829 Markersdorf
Deutschland

Telefon: +49 (0) 35829 631111

Internet: www.pfalz-tec.com

Mail: info@pfalz-tec.com


Geschäftsführer: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Heinz Gerke

Facebook: www.facebook.com/pfalztec/

Schutzvermerk:

Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung weder auszugsweise noch vollständig fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf Datenträgern erfasst werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Tastenfunktionen

	[PROG]	Anwählen des Einstellmodus und der einzelnen Stellen
	[+]	Im Einstellmode: Vergrößern der blinkenden Stelle
	[-]	Im Einstellmode: Verkleinern der blinkenden Stelle
	[RESET]	Rücksetzen auf die Startzeit des Timers
	[START/STOP]	Starten und Stoppen des Timers

Einstellen der Timerzeit

Die Taste [**PROG**] kurz betätigen.

Die Stundenstelle im Display des Timers blinkt.

Mit der Taste [**+**] bzw. der Taste [**-**] die Stundenstelle auf den gewünschten Wert einstellen.

Bei ständigem Drücken der Taste [**+**] bzw. der Taste [**-**] verändert sich die blinkende Stelle auf bzw. abwärts.

Nach einem weiteren Betätigen der Taste [**PROG**] blinkt die Stelle für die Minuten, wie zuvor beschrieben einstellen.

Nach einem weiteren Betätigen der Taste [**PROG**] blinkt die Sekundenstelle.

Mit dem nächsten Betätigen der Taste [**PROG**] wechselt der Timer wieder in den Timermode.

Achtung: Bei aktivem Ausgang ist die Taste [**PROG**] außer Funktion und der Einstellmode kann nicht angewählt werden.

Starten und Stoppen des Countdown-Timers

Starten des Timers mit der Taste [**START/STOP**], das Ausgangsrelais des Timers wird aktiviert und die Anzeige im Display verkleinert sich im Sekundenrhythmus.

Die Taste [**START/STOP**] stoppt die Ablaufzeit, das Relais fällt ab, die Timerzeit im Display bleibt stehen.

Der Eingang [**START/STOP**] hat die Selbe Funktion wie die Taste [**START/STOP**].

Bei Erreichen von 00:00 00. ertönen 2 Signal Töne, das Relais fällt ab und die Anzeige stellt sich wieder auf den eingestellten Wert.

Achtung: Wird der Timer bei einer Timerzeit von 00:00 00 mit der Taste [**START/STOP**] geschaltet, blinkt im Display das Glockensymbol und das Relais bleibt bis zu einem erneuten Betätigen der Taste [**START/STOP**] aktiv.

Rücksetzen des Countdown-Timers

Nach dem Stoppen der Ablaufzeit mit der Taste [**START/STOP**] wird der Timer mit der Taste [**RESET**] auf die eingestellte Zeit zurückgestellt.

Alle 3 Tasten des Timers gleichzeitig für etwa 4 Sekunden betätigen.

Datenerhalt bei Netzausfall

Bei Netzausfall wird der Ablauf gestoppt, das aktive Relais fällt ab. Anzeige -:-.

Nach Wiederkehr wird die letzte Timerzeit vor Netzausfall angezeigt, der Timer muss neu gestartet werden.